

Digitální rádio Digitálne rádio

B-6039 SAM

Návod na použití – Návod na obsluhu



B-6039



VII/19 CZ, SK

Isolit-Bravo spol. s r.o.
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.isolit-bravo.cz

CZ

Vážíme si, že jste si poříдили tento výrobek a věříme, že Vám bude dlouhá léta dobrým společníkem.

Předpokládané použití:

Digitální rádio B-6039 (dále přístroj) je určen pouze pro použití v domácnosti.

Bezpečnostní upozornění:

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- neotvírejte spodní víko přístroje.

- Nevystavujte přístroj vodě nebo vysokým teplotám.
- V přístroji nejsou žádné díly, které by mohl uživatel vyměnit - opravu svěřte odbornému servisu.
- Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím.
- Ujistěte se, že napětí na typovém štítku souhlasí s napětím v síti u vás doma.
- Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen.
 - **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.**
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě vyjmutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky!

- Pro zabránění úrazu elektrickým proudem nenechávejte přístroj na dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama. Pokud do přístroje pronikne nějaká tekutina, nechte jej odborně prohlédnout.
- Je zakázáno vystavovat tento přístroj kapající nebo stříkající vodě nebo umísťovat na něj nádoby s kapalinami (např. vázy).
- Je zakázáno na zařízení umísťovat zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
- Zajistěte minimální vzdálenosti okolo zařízení pro dostatečné větrání.
- Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory předměty, např. novinami, ubrusem, závěsy apod.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a neopravujte přístroj.
- Napájecí přívod ved'te mimo prostory, kde se chodí a jezdí!
- Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami.
- Nikdy netahejte za šňůru při vytahování napájecího přívodu ze zásuvky, ale za vidlici.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí přívod nebo vidlice.

- Nedávejte přístroj, napájecí přívod nebo vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
- Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, svěřte jeho výměnu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí odpovídat příslušným elektrotechnickým normám!

Uvedení do provozu:

Přístroj vyjměte z obalu. Zkontrolujte, zda není očividně poškozen přepravou.



1. USB vstup
2. TF vstup karty (také slot pro micro SD)
3. displej
4. hlasitost „-„ (VOL-)
5. předchozí I ◀◀ MP3 / kanál – přetočit zpět
6. číselná tlačítka 0-9 pro volbu skladby MP3
7. **MODE** -výběr funkcí USB / SD / TF / FM / AUX
8. hlavní vypínač ON/OFF
9. vstup pro sluchátka
10. vstup AUX

11. přehrát ► II / pozastavit / skenovat
12. další ►► I MP3 / kanál, rychlý posun vpřed
13. hlasitost „ + „ (VOL +)
14. vstup pro SD karty
15. LED indikátor nabíjení
16. Nabíjecí vstup DC5V

Popis funkce jednotlivého tlačítka :

- (1) USB: Připojte USB flash disk se soubory MP3 a poté je možné přehrávat soubory MP3;
- (2) TF: Připojte kartu TF se soubory MP3 uvnitř a poté je možné přehrávat soubory MP3
- (3) displej – zobrazuje jednotlivé funkce
- (4) Hlasitost : VOL – a VOL +
- (5) I ◀◀ v režimu MP3 krátký stisk pro předchozí MP3 a dlouhý stisk pro přetáčení zpět;
v režimu FM krátkým stisknutím přejdete na předchozí kanál (CH01 a více)
- (6) 0-9: V režimu MP3 lze pomocí číselných tlačítek 0-9 vybrat jednu konkrétní skladbu z mp3 (Například, stisknutím tlačítek 1 + 6 + 8 vyberte 166. mp3, ale pokud celkový počet MP3, není více než 168, zaplatí aktuální MP3); V režimu rádia FM lze pomocí číselných tlačítek 0-9 vybrat také jeden konkrétní kanál pomocí rádiové frekvence (tlačítka 8 + 7 + 8 pro výběr kanálu 87,8 MHZ);
- (7) **MODE** - přepínání režimů mezi USB / TF / FM / AUX
- (8) ON / OFF: vypínač, zapnutí nebo vypnutí přístroje
- (9) vstup pro sluchátka-zapojte sluchátka, poté se zvuk přenesení do sluchátek;
- (10) vstup AUX
- (11) ► II : V režimu MP3 krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání (objeví se na displeji PAUSE)
V režimu FM krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání (FM na displeji bliká);
dlouhým stisknutím po dobu více než 3 sekundy se automaticky vyhledávají stanice a ukládají (CH01)
- (12) ►► I v režimu MP3 krátkým stisknutím pro další MP3 a dlouhým stiskem pro rychlý posun vpřed; v režimu FM krátce stiskněte pro další kanál;
- (13) hlasitost „ + „ (VOL +)
- (14) vstup pro SD karty
- (15) LED indikátor nabíjení
- (16) nabíjecí vstup DC5V

Nabíjení :

Když přerušované čte USB / TF/ SD nebo bliká obrazovka displeje, znamená to, že napětí baterie není dostatečné a je třeba baterii nabít pomocí nabíjecího kabelu USB (nabíječka), zapojte velký konec do konektoru USB počítače nebo napájecího adaptéru USB, a zapojte Micro konec do DC5V nabíjecího konektoru reproduktoru. Při nabíjení bude LED indikátor nabíjení červeně. V opačném případě to znamená selhání nabíjení. Mějte na paměti, že správné nabíjecí napětí by mělo být DC5V. Příliš vysoké vypálí reproduktor, příliš nízká se nenabije.

(2) Doba nabíjení je 2-3 hodiny a po úplném nabití se indikátor nabíjení zhasne; při plném nabití může hrát 2-3 hodiny v největší hlasitosti a 6-8 hodin v jedné třetině hlasitosti;

(3) K nabíjení tohoto produktu prosím použijte vhodnou a standardní nabíječku DC5V / 500mA. Používáním špatné kvality nebo nevhodné nabíječky můžete produkt poškodit .

Technické údaje:

Frekvenční rozsah :

FM 87,5-108MHz

DC 3,7 V/400mA

Rozměr : 120*67*25* mm

Prohlášení o shodě:

Isolit-Bravo, spol. s. r. o. tímto prohlašuje, že tento výrobek digitální rádio B-6039 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Toto prohlášení o shodě je umístěno na www.bravospotrevice.cz - výrobek digitální rádio B-6039.



Likvidace přístroje

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat aby nezatěžoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon 185/2001 Sb.z. v platném znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice) Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery.

Odpad tříděte takto:

- Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
- Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
- Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Důležité upozornění:

Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v žádném případě závadou spotřebiče. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku. Tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní zajištění

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 607035126
e-mail: servis@isolit-bravo.cz .

Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce. Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.isolit-bravo.cz.

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamáce, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebenou věc (výrobek) způsobenou jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.** Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.
- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu

v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.

- Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebování (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol s r.o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.
- Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.
- Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.
- Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. považováno zejména:

- Opotřebování výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.
- Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.** Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zář. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem.

V případě že spotřebitel nepřivezme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má

příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřený poplatek za skladování opraveného výrobku, případně po 6 měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v aktuálním občanském zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2019

Firemní servis :

Isolit-Bravo, spol. s r.o.

Jablonské nábřeží 305

561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 607035126, 607035094

SK

Vážime si, že ste si zaobstarali tento výrobok a veríme, že Vám bude dlhé roky dobrým spoločníkom.

Predpokladané použitie:

Digitálne rádio B-6039 (ďalej prístroj) je určený len pre použitie v domácnosti.

Bezpečnostné upozornenie:

UPOZORNENIE: Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
- neotvárajte spodné veko prístroja.

- Nevystavujte prístroj vode alebo vysokým teplotám.
 - V prístroji nie sú žiadne diely, ktoré by mohol užívateľ vymeniť - opravu zverte odbornému servisu.
 - Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím.
 - Presvedčte sa, že napätie na typovom štítku súhlasí s napätím v sieti u vás doma.
 - Prístroj používajte len na účely, na ktorý je určený.
 - **Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať.**
- Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.**
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete vybratím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky!

- Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom nenechávajte prístroj na daždi alebo vo vlhkom prostredí.
- Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami. Pokiaľ do prístroja prenikne nejaká tekutina, nechajte ho odborne prehliadnúť.
- Je zakázané vystavovať tento prístroj kvapkajúcej, striekajúcej vode alebo umiestňovať na ňom nádoby s kvapalinami (napr.vázy).
- Je zakázané na zariadenie umiestňovať zdroje otvoreného ohňa ,napr.zapálené sviečky.
- Zabezpečte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia predostatočné vetranie.
- Neobmedzujte vetranie a nezakrývajte vetracie otvory predmetmi,napr.novinami,obrusom,závesmi apod.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nikdy nepoužívajte,pokiaľ je prístroj poškodený akýmkoľvek spôsobom.Neriskujte úraz elektrickým prúdom a neopravujte prístroj.
- Napájací prívod ved'te mimo priestory,kde sa chodí jazdí!
- Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami.
- Nikdy neťahajte za kábel při vyťahovaní napájacieho prívodu zo zástrčky, ale za vidlicu.
- Nepoužívajte prístroj,pokiaľ je poškodený napájací prívod alebo vidlica.

- Nedávajte prístroj, napájací prívod alebo vidlicu do vody alebo inej kvapaliny.
- Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, zverte jeho výmenu odbornému servisu.
- Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí odpovedať príslušným elektrotechnickým normám!

Uvedenie do prevádzky:

Prístroj vyberte z obalu. Skontrolujte, či nie je očividne poškodený prepravou.



Popis prístroja:

1. USB vstup
2. TF vstup karty (tiež slot pre micro SD)
3. displej
4. hlasitosť "-" (VOL-)
5. predchádzajúcej | ◀◀ MP3 / kanál - pretočiť späť
6. číselné tlačidlá 0-9 pre voľbu skladby MP3
7. MODE -výber funkciou USB / SD / TF / FM / AUX
8. hlavný vypínač ON / OFF
9. vstup pre slúchadlá
10. vstup AUX
11. prehrať ▶▶ / pozastaviť / skenovať

12. ďalšie ►► | MP3 / kanál, rýchly posun vpred
13. hlasitosť "+" (VOL +)
14. vstup pre SD karty
15. LED indikátor nabíjania
16. Nabíjací vstup DC5V
12. "M - REC" -přepínací režim medzi MP3 / FM / AUX
13. Tlačidlo LED svetlá
14. Ďalšie ►► | MP3 / kanál, rýchly posun vpred

Popis funkcie jednotlivého tlačidla:

- (1) ON / OFF: vypínač, zapnutie alebo vypnutie prístroja
- (2) Hlasitosť: otočením kolieska na jednu stranu a na druhú stranu
- (3) TF: Pripojte kartu TF so súbormi MP3 vo vnútri a potom je možné prehrávať súbory MP3 (TF - jedná sa o staršiu verziu miro SD karty)
- (4) LED: Indikátor nabíjania: keď je kontrolka nabíjania červeno sfarbená - nabíja sa, pri plnom nabití kontrolka zhasne. Stlačením tlačidla LED na paneli, LED môže využiť osvetlenie
- (5) Výstupný konektor pre slúchadlá: zapojte slúchadlá, potom sa zvuk preniesie do slúchadiel;
- (6) USB: Pripojte USB flash disk so súbormi MP3 vo vnútri a potom je možné prehrávať súbory MP3;
- (7) DC5V: 5V nabíjací konektor (nabíjačka súčasťou výrobku), ak má 3,5 mm audio kábel, možno tento jack použiť ako AUX jack;
- (8) ► II: V režime MP3 krátkym stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie (objaví sa na displeji PAUSE)

V režime FM krátkym stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie; dlhým stlačením po dobu viac ako 3 sekundy sa automaticky vyhľadávajú stanice a ukladajú (P01 -P07).

- (9) I ◀ ◀ v režime MP3 krátke stlačenie pre predchádzajúcu MP3 a dlhé stlačenie pre pretáčanie späť;

v režime FM krátkym stlačením prejdete na predchádzajúci kanál (P01-P07)

- (10) DEL: Najprv stlačte ONE a opakujte aktuálne MP3; ďalšie dlhé stlačenie pre ALL, opakovanie všetkých MP3;
- (11) 0-9: V režime MP3 možno pomocou číselných tlačidiel 0-9 vybrať jeden konkrétny mp3 (Napríklad, stlačením tlačidiel 1 + 6 + 8 vyberte 166. mp3, ale ak celkový počet MP3, nie je viac ako 168, zaplatí aktuálne MP3); V režime rádia FM je možné pomocou číselných tlačidiel 0-9 vybrať tiež jeden konkrétny kanál pomocou rádiovkej frekvencie (tlačidla 8 + 7 + 8 pre výber kanálu 87,8 MHz);
- (12) ►► I v režime MP3 krátkym stlačením pre ďalšie MP3 a dlhým stlačením pre rýchly posun vpred; v režime FM krátko stlačte pre ďalší kanál;

- (13) hlasitosť "+" (VOL +)
- (14) vstup pre SD karty
- (15) LED indikátor nabíjania
- (16) nabíjací vstup DC5V

Nabíjanie:

Keď prerušovane číta USB / TF alebo bliká obrazovka displeja, znamená to, že napätie batérie nie je dostatočné a je potrebné batériu nabiť pomocou nabíjacieho kábla USB (nabíjačka), zapojte veľký koniec do konektora USB počítača alebo napájacieho adaptéra USB, a zapojte Micro koniec do DC5V nabíjacieho konektora reproduktora. Pri nabíjaní bude LED indikátor nabíjania červeno. V opačnom prípade to znamená zlyhanie nabíjanie. Majte na pamäti, že správne nabíjacie napätie by malo byť DC5V. Príliš vysoké vypáli reproduktor, príliš nízka sa nenabije

(2) Doba nabíjania je 3-5 hodín a po úplnom nabití sa indikátor nabíjania zhasne; pri plnom nabití môže hrať 2-3 hodiny v najväčšej hlasitosti a 6-8 hodín v jednej tretine hlasitosti;

(3) Na nabíjanie tohto produktu prosím použite vhodnú a štandardnú nabíjačku DC5V / 500mA. Používaním zlej kvality alebo nevhodné nabíjačky môžete produkt poškodiť.

Technické údaje:

Frekvenčný rozsah:

FM 87,5-108MHz

DC 3,7 V/400mA

Rozměr : 120*67*25 mm

Prehlásenie o zhode:

Isolit-Bravo s.r.o. týmto prehlasuje, že tento výrobky digitálne rádio B-6039 jsou ve zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES. Toto prehlásenie o zhode je umiestnené na www.bravospotrevice.cz – výrobok digitálne rádio B-6039 .



Likvidácia prístroja

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon MŽP SR č.79/2015 Z. z. v platnom znení. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
 - na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcom.
- Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Likvidácia obalového materiálu

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera

Plastový sáčok - triedený zber plastu (PE)

Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Dôležité upozornenie:

Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v žiadnom prípade závadou spotrebiteľa. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien na výrobku vykonaných za účelom zvýšenia kvality výrobku. Tlačové chyby vyhradené.

Servisné zaistenie

Opavy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.isolit-bravo.cz, e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: 00420 607035094

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že

výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamácii. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie.

Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva zodpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označením výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním (§619, odst. 2 Občianskeho zákonníka).** Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o.

považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v priloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udržiavaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Nebol udržiavaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)
- Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie funkcie výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

- Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.
- Nie je mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nie je poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spánača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.
- Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.
- Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.
- Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnu zmluvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nie je firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opatrenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátora, otupenie nožov, frézok a strúhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prilepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.
- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodín, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektíve 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod. Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstránením (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu zmluvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznať za oprávnený dôvod k reklamacii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká

nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevezme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácie, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2018:

1. Bratislava, 811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov, 900 44, **ViVa servis**, 1. Mája 19, tel. 024/9588555

3. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**,
Odborárov 49, 053 4421857, 0907405455,
villamarket.eta@villamarket.sk

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: Digitálne rádio
Digitální rádio

Typ: **B-6039 SEM**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 607035131

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja :

Reklamace / Reklamácia :

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):